








Machine à affranchir de type IJ-25

Mode d'emploi pour le chargement des nouveaux tarifs postaux

Pour changer les tarifs postaux de votre machine à affranchir, il suffit de charger la carte-mémoire. Les instructions ci-dessous vous expliquent comment faire.






| | | |
|---|---|---|
| ❶ | Mettre la machine sous tension : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PRET dd/mm/jj €0,00 </div> |
| ❷ | Appuyer sur la touche : |  |
| ❸ | Pousser sur les touches bleues : Jusqu'à l'apparition du message : |  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> < CARTE MEMOIRE > </div> |
| ❹ | Appuyer sur la touche : |  |
| | Le message suivant apparaît : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> INSERER CARTE </div> |
| ❺ | Introduire la carte-mémoire dans la machine : |  |
| ❻ | Appuyer sur la touche : |  |
| | Le message suivant apparaît : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CARTE MEMOIRE BExxxx </div> |
| ❼ | Appuyer sur la touche : |  |
| | Le message suivant apparaît : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CHARGEMENT </div> |
| ❽ | Attendre l'apparition du message suivant : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CARTE MEMOIRE CHARGEM COMPLET </div> |
| ❾ | Oter la carte de la machine et appuyer deux fois sur la touche : |  |

Remarque Importante :

1. Vous pouvez charger la carte dès réception : les nouveaux tarifs postaux seront activés automatiquement à partir du 1 janvier 2013 ! Jusqu'à cette date, votre timbreuse utilisera les tarifs actuels. Attention : charger la carte **qu'une fois**, si non les tarifs 2012 seront effacés.

2. Si vous utilisez la "valeur standard", n'oubliez pas de la modifier après le 1 janvier. Ceci se change via le menu setup ». (page suivante)

Adapter la valeur standard

| | | |
|---|---|---|
| ❶ | Allumez la machine en mode "utilisateur". | |
| ❷ | Appuyez sur le bouton |  |
| ❸ | En appuyant sur les flèches, Sélectionnez le menu „ Setup “ |  |
| ❹ | En appuyant sur les flèches, Sélectionnez le „ Valeur standard. “ |  |
| ❺ | Encodez la nouvelle valeur d'affranchissement et confirmez en appuyant sur le bouton OK | ...€+  |
| ❻ | Appuyez quelques fois sur C pour revenir au menu principal. |  |